



Instalación grupo 0+ (0-13 kg)




Ajuste el CRS en el asiento trasero mirando hacia atrás.




Permita que el cinturón de hombro del auto pase a través de la guía de gancho de uno de los lados.



Abra la cubierta roja de la base del CRS, pase el cinturón por este.



Tire el cinturón del vehículo lo que mas pueda




Pase correa del cinturón va bajo los apoya brazos en ambos lados del CRS y asegure bien.




Asegure la cubierta, luego ajuste el arnés.


Asegurar al menor con sistema de arnés de 5 puntas



Asegúrese que el CRS está firmemente instalado en el asiento con el cinturón de 3 puntas del vehículo



Ubique al niño



Pase los brazos y piernas del niño por el sistema de arnés de 5 puntas apropiadamente, como muestra la figura.

Ajuste el sistema de arnés de 5 puntas y asegúrese que ninguna parte esta torcida y finalice la instalación.