

**KidsCool**

**IMPORTANTE:** Favor lea este manual cuidadosamente antes de usar el coche y guarde para futuras consultas. El no seguir las instrucciones puede afectar la seguridad de sus niños.

## ADVERTENCIA


Para evitar heridas o muerte.

- No deje a los niños sin vigilancia.
- Siempre use el arnés.
- Siempre utilice el freno incluso si el coche está detenido. •
- No lleve mas de un niño o bolsas en este coche.
- Siempre revise que todos los seguros estén correctamente enganchados antes de usar.
- Siempre utilice la combinación de la correa de la entrepierna, cintura y hombros del arnés y/o hebilla.
- Asegúrese que el niño no este en el coche mientras lo pliega o abre.
- Asegúrese que el niño no se encuentre cerca de cualquier parte móvil si esta ajustando el coche.
- No permita que los niños jueguen con este producto.
- ADVERTENCIA: El coche es apto para niños desde los 6 meses y un peso máximo de 15 kilos. No utilice este coche con niños menores de 6 meses de edad.
- El peso máximo autorizado en la canasta es de 2 kilos.
- Edad aconsejada: 7 - 36 meses, peso máximo de carga no más de 15 kilos.
- Colgar ítems en el manubrio podría desestabilizar el coche.
- Este producto no es apto para correr.
- Cuando lo pliegue, asegúrese que el coche sea almacenado en un lugar en donde no se vaya a caer sobre los niños.
- Antes de subir o bajar escaleras, retire al niño del coche.
- Mantenga el coche lejos de chimeneas, exposición a las llamas, calentadores u otra fuente de calor.
- Se recomienda mantener y limpiar periódicamente las partes móviles de manera de mantener el correcto funcionamiento.
- Periódicamente asegúrese que los seguros funcionen apropiadamente y que no han sido dañadas, por ejemplo luego de un golpe.
- El coche ha sido aprobado de acuerdo con GB 1474b-2006

## CUIDADO Y MANTENCIÓN

- Cuando limpie el coche, utilice limpiadores no tóxicos y no abrasivos. Mezcle una solución de agua con una pequeña cantidad de detergente no tóxico. Aplique al marco con un paño húmedo. Nunca utilice detergentes fuertes o solventes.
- La parte de tela se pueden lavar en la lavadora (temperatura máxima 30°C.) Nunca utilice detergentes fuertes o blanqueadores.
- Si necesita guardar el coche por algún periodo de tiempo, no lo almacene en ambientes húmedos o calurosos.
- En caso de lluvia, utilice la cubierta para lluvia. Seque el coche antes de guardarlo y almacenarlo.

**KidsCool**





**KidsCool**

**KidsCool**



**KidsCool**



**KidsCool**