MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea las instrucciones del manual. CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

DIVICAR
móveis infantis e juvenis



REF.:0010.1.20.1 MESILLA DE NOCHE 1 CAJONE COMPAQ

Lote: 11.571

Aviso:

1. Lea todas las instrucciones detenidamente antes de comenzar el montaje.
2. El montaje del producto debe realizarse en una superficie.
limpio y plano. Aconsejamos utilizar el propio embalaje para
Cubra el suelo para no dañar el producto.
3. Reserve un área libre para el montaje del producto.
4. Evite los golpes y el contacto con objetos afilados.
5. No exponga los muebles a un calor excesivo (luz solar directa),
o alta humedad.
6. Para la limpieza, utilice un paño suave seco o ligeramente húmedo.
con agua. No utilice agentes limpiadores ni abrasivos.

DIVICAR
móveis infantis e juvenis

DIVICAR MÓVEIS LTDA
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000
Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br

Para montar Mesilla:



Lista de hardware:

A- Cepillo
Ø6x30 (18x)

B- Tornillo
Ø3,5x40 (2x)



C- Tornillo Minifix (14x)

D-Tambor (14x)

E-Tapa Furo (14x)

F- Prego (25x)



G- Zapata (4x)

H- Pegamento (1x)
(Uso opcional)

I- Deslizamiento
lateral (2x)

J- Corredera del
Cajón (2x)

K- Tornillo
Ø3,5x14 (8x)

L- Perfil (1x)

Utilice la siguiente regla para medir componentes.



Lista de Piezas:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LA CANTIDAD
01	Parte superior	1
02	Lado derecho	1
03	Lado izquierdo	1
04	Estante	1
05	Frente del cajón	1
06	Parte trasera del cajón	1
07	Lado izquierdo del cajón	1
08	Lado derecho del cajón	1
09	Acabado inferior	2
10	Fondo del cajón	1
11	Fondo del producto	2

Antes del montaje



1

B- Tornillo
Ø3,5x40 (2x)



2

D-Tambor (2x)

E-Tapa Furo (2x)





detalle 5

Ajustar y girar el tambores minifix (D) en sentido horario.

3

F- Prego (5x)



4



K- Tornillo
Ø3,5x14 (4x)

J- Corredera del Cajón (2x)





detalle 6

Fije el primer tornillo en el tercer orificio después de la polea.



detalle 7

Coloque el segundo tornillo en el primer orificio alargado, haciendo coincidir el orificio lateral.

5

D- Tampa Adesiva 18mm (8x)

D-Tambor (8x)





detalle 5

Ajustar y girar el tambores minifix (D) en sentido horario.

6

D- Tampa Adesiva 18mm (4x)


D- Tambor (4x)



7


F- Prego (5x)



8 Peso soportado



detalle 8